



Качели садовые деревянные

"Сенди Л ПК4"

Паспорт

Перед началом сборки и использованием качелей прочитайте и поймите информацию, указанную в этом Паспорте изделия. При сборке качелей используются инструменты. Соблюдайте особую осторожность с ними в работе, что бы избежать травм. Соблюдайте правила эксплуатации, приведенные в данном Паспорте, эти правила помогут продлить срок службы изделия и избежать травм.

Наименование элементов изделия:



Технические характеристики:

- Количество мест: 3
- Подвес: цепь стальная оцинкованная D5
- Крепежные элементы (метизы): оцинкованная сталь
- Поставляется в 4х упаковках.
- Размеры лавки в разложенном состоянии: Ш170хГ121 см.
- Габаритные размеры: Ш210хГ151хВ188 см.

Мы не используем клееную древесину, все детали изготовлены из цельного массива. Этим достигается высокая прочность изделия при эксплуатации на открытом воздухе в условиях повышенной влажности. Однако любая древесина, особенно используемая на открытом воздухе, подвержена деформациям. Некоторые детали в процессе хранения и перевозки могут деформироваться из-за режима влажности и температуры. При сборке изделия, эти деформации как правило нивелируются болтовыми стяжками. Такие деформации не являются браком, т.к. в готовом правильно собранном изделии не влияют на функциональность и прочность.

Правила эксплуатации:

1. Изделие предназначено только для бытового использования
2. Установку качелей производить на горизонтальной площадке с ровным и твердым основанием.
3. Не реже 1 раза в месяц проверяйте протяжку соединений всех деталей. Не используйте качели, если вы заметили люфт в соединениях.
4. Если место установки качелей подвержено воздействию сильного ветра или порывов ветра, закрепите качели к основанию, сильный ветер может опрокинуть качели.
5. Не допускайте перегруза, максимальный вес при статической нагрузке 240 кг.
6. Запрещается использование качелей несовершеннолетними детьми без присмотра взрослых.
7. Во время качания не превышайте амплитуды 20 градусов от статичного положения.
8. Будьте осторожны при качении с откинутой спинкой лавки, вы можете упасть с качелей.
9. Подходите к раскачивающимся качелям только сбоку. Раскачивающаяся конструкция представляет серьезную опасность. Садиться и слезать с качелей нужно только тогда, когда качели остановлены.
10. Не садитесь на подлокотник, максимальный статический вес на подлокотнике - 10 кг.
11. Не находитесь на качелях стоя.
12. Не держите руки между сидением и каркасом качелей.
13. Крыша качелей не выдерживает снег, не допускайте наличие снега на крыше.
14. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и хранения изделия.

Комплект поставки:

Поставляется в 4-х упаковках общим весом 75 кг., объем 0,36 м.куб.

Упаковка №1: лавка + фурнитура Ш76хГ13хВ177 см. вес 29 кг., объем 0,175 м.куб.

Упаковка №2: каркас + фурнитура Ш17хГ15хВ194 см. вес 22 кг., объем 0,049м.куб.

Упаковка №3: каркас Ш17хГ15хВ201 см. вес 23 кг., объем 0,051м.куб.

Упаковка №4: крыша + фурнитура Ш79хГ5хВ213 см. вес 9 кг., объем 0,084 м.куб.

Спецификация изделия:

Наименование	Кол-во	Ед.изм	№	Фото
Винт мебельный с плоской головкой и вн. шестигр. под SW4 L=90	8	шт.	1	
Вкладыш 429 01 металлический Ø30/35 мм с отверстием	10	шт.	2	
Гайка 665 A0 удлиненная с упорным фланцем	10	шт.	3	
Заглушки на отверстие Ø35	10	шт.	4	
Гайка закрытая М8	8	шт.	5	
Шпилька М8х135	4	шт.	6	
Цепь 5 x 35 оц. с длинным звеном	4	шт.	7	
DIN 5299C A4 Карабин пожарный	8	шт.	8	
Саморез универсальный 3,0x45	22	шт.	9	
Саморез шуруп с кольцом 8,0x80/120	4	шт.	10	
Саморез шуруп с полукольцом 6,0x60	2	шт.	11	
Винт мебельный с плоской головкой и вн. шестигр. под SW4 L=80	6	шт.	12	
Саморезы с прессшайбой 4,2x51	8	шт.	13	
Шайба DIN 9021 M8	10	шт.	14	
Ключ шестигранный Г образный 4мм. (для винтов М6 каркаса и лавки) Находится в фурнитуре Каркаса	1	шт.	15	
Ключ шестигранный Г образный 5мм. (для винтов М8 крепления крыши) Находится в фурнитуре Крыши	1	шт.	15	

Винт мебельный с плоской головкой и вн. шестигр. под SW5 L=60	2	шт.	31	
Саморез универсальный 5x60	12	шт.	35	
Саморез универсальный 5x80	2	шт.	36	
Саморез черный 3,8x64	8	шт.	37	
Шайба крепления поликарбоната	19	шт.	16	
Саморезы с прессшайбой 4,2x19 (для Сенди Л ПК4)	19	шт.	17	
Соединительный профиль для поликарбоната 210 см.	1	шт.	18	
Поликарбонат сотовый 4 мм.лист 2100x75	2	шт.	30	
Торцевой профиль для поликарбоната	2	шт.	32	
Направляющие каркаса крыши (левая и правая)	2	шт.	27	
Поперечина каркаса крыши малые	2	шт.	28	
Поперечина каркаса крыши большая	1	шт.	29	
Сидение лавки в сборе	1	шт.	19	
Спинка лавки в сборе	1	шт.	20	
Задняя поперечина каркаса лавки	1	шт.	21	
Продольная лавки (левая и правая)	2	шт.	22	
Большая стойка каркаса качелей (левая и правая)	2	шт.	23	
Малая стойка каркаса качелей (левая и правая)	4	шт.	24	
Поперечина каркаса качелей (верхняя и нижняя)	2	шт.	25	
Подлокотник (левый и правый)	2	шт.	26	
Опора подлокотника	2	шт.	33	
Вставка деревянная ромбовидная между малыми стойками каркаса	2	шт.	34	
Паспорт изделия	1	шт.	38	

Инструкция по сборке.

Сборка лавки:

1. Соединить спинку и сидение в двух центральных осях крепления. Использовать болты под шестигранник (12) - 2шт. Не затягивать до упора, оставить слабинку.
2. Соединить сидение и продольные лаги №22. Использовать болты под шестигранник (12) - 2шт. Не затягивать до упора, оставить слабинку.
3. Протянуть соединения по пунктам 1 и 2 до полного заглубления втулок усовых гаек и фиксации винтов в усовых гайках.
4. Вкрутить саморезы шурупы с кольцом (10) в продольную часть сидения (19) на всю глубину оси шурупа до упора древесины в кольцо. Зафиксировать положение кольца разрезной частью вниз. Избегать перетягивания во избежание срыва резьбы.
5. Вкрутить саморезы (9) крепления настила сидения (19) к каркасу лавки.
6. Установить спинку (20) лавки под 90 град. по отношению к сидению №19. Установить заднюю поперечину каркаса лавки (22) и закрепить ее саморезом шурупом с кольцом (10) на всю глубину оси шурупа до упора древесины в кольцо. Зафиксировать положение кольца разрезной частью вниз. Избегать перетягивания во избежание срыва резьбы.
7. Вкрутить саморез шуруп с полукольцом (11) в подготовленное отверстие каркаса спинки (20) на всю глубину оси шурупа до упора древесины в полукольцо. Зафиксировать положение полукольца вырезом за спинку.

Сборка крыши:

1. Соединить направляющие каркаса крыши (27) и поперечины каркаса крыши малые (28) используя саморезы с прессшайбой 4,2x51 мм. (13).
2. Соединить направляющие каркаса крыши №27 и поперечину каркаса большую (29) используя саморезы (9)
3. Прикрепить листы поликарбоната (30) на каркас крыши, оставив между ними зазор 15 мм. по продольной части для установки соединительного профиля для поликарбоната (18). Для фиксации поликарбоната использовать шайбы крепления поликарбоната (16) и саморезы с прессшайбой 4,2x19 (17).
4. Вставьте соединительный профиль для поликарбоната между закрепленными на каркасе крыши листами поликарбоната. Для фиксации соединительного профиля использовать шайбы крепления поликарбоната (16) и саморезы с прессшайбой 4,2x19 (17)

Сборка каркаса качелей:

1. Соедините малую стойку каркаса (24) с вставкой (34) черными саморезами (37) по 4 самореза на каждую вставку.
2. Соедините детали левой (правой) стороны каркаса: положите малую стойку каркаса (24) к которой прикручена вставка (34) вставкой вверх, затем на нее положите большую стойку каркаса (23), совместите отверстия и соедините их двумя шпильками (6). Затем сверху на большую стойку каркаса положите вторую малую стойку каркаса, пропустив шпильки через отверстия последней.
3. Закрутите шпильки с двух сторон гайками (5) через шайбу (14).
4. Подведите опору подлокотника (33) между малых стоек собранного каркаса и закрепите ее стяжкой (винт (1), шайба (2), гайка (3)) на большой стойке каркаса в отверстии $\varnothing 35$, а также по середине малой стойки собранного каркаса саморезами (35) с двух сторон.
5. Установите подлокотник (26) на опору подлокотника и, уперев его узкую часть в малые стойки каркаса, добейтесь максимальной плотности прилегания элементов конструкции.
6. Соедините подлокотник двумя шурупами (35) с малыми стойками каркаса сверху и после этого с опорой подлокотника снизу шурупом (36)
7. Соедините нижнюю часть малой стойки каркаса (24) шурупами (35) с д двух сторон.
8. Затяните все места крепления конструкции.
9. Подобным образом соедините детали другой стороны каркаса.
10. По завершении всей процедуры крепления качелей установите заглушки (4) в соответствующие места.
11. Соедините большие стойки каркаса (23) с попереченами (25) снизу с сверху используя Винты (1) вкладыш (2) и гайку (3). Затяните все детали конструкции.

Окончательная сборка элементов конструкции качелей:

1. Вставьте каркас крыши между большими стойками каркаса (23). Совместите отверстия оси крепления крыши и зафиксируйте винтом (31) фиксации наклона через шайбу (14). В случае наличия зазора между каркасом №23 и направляющей каркаса крыши (27), устранили зазор шайбой (14). Протяните соединение до полного заглабления втулок усовых гаек и фиксации винтов в усовых гайках. Отрегулируйте наклон крыши.

2. Перекиньте цепь через верхнюю поперечину каркаса качелей (25). Зафиксируйте цепь в этом месте карабином №8 замкнув кольцо цепи вокруг поперечины.
3. Закрепите цепь используя карабины (8) в кольце самореза шурупа с кольцом (10) закрепленных в лавке. Убедитесь в прочности крепления и полного смыкания карабина (8) с цепью и кольцом шурупом (10).
4. Закрепите малую цепь на саморезе шурупе с полукольцом (11), вкрученным в каркас сидения (19), для регулировки наклона сидения. Убедитесь в прочности крепления цепи с шурупом полукольцом (11) и невозможности соскальзывания цепи.
5. Отрегулируйте наклон лавки качелей переносом крепления карабина ниже или выше по звеньям цепи.

Гарантия 12 месяцев.

